太原大明设备装配图纸清单

序号	图号	名称	用途	
1	DMJM-FMJ-0	覆膜机	160卷线	覆膜机
2	DMJM-FMJ-2-0	传动电机		
3	DMJM-FMJ-2-0	传动辊		
4	DMJM-FMJ-2-0	上贴膜辊组件		
5	DMJM-FMJ-2-0	移动座		
6	DMJM-FMJ-2-0	下贴膜辊		
7	DMJM-QX-0-0	前驱		前驱
8	DMJM-QX-1-0	接料台架		
9	DMJM-QX-3-0	夹送装置		
10	DMJM-QX-4-0	整平机		
11	DMJM-QX-5-0	分卷剪床		
12	DMJM-QGDGD-0	前过渡辊道		前过渡辊道
13	DMJM-HGDGD-0	后过渡辊道		后过渡辊道
14	DMJM-DSJ-A003	底辊总成		主机
15	DMJM-DSJ-A004	接触辊组件		
16	DMJM-ZSJ-A004	接触辊组件		
17	DMJM-ZSJ-A005	空转辊组件		
18	DMJM-ZSJ-A006	上夹辊组件		
19	DMJM-ZSJ-A007	下夹辊组件		
20	DMJM-ZSJ-A008	底辊组件		
21	DMJM-ZSJ-A009	底辊升降机构		
22	DMJM-ZSJ-A010	丝杆升降机构		
23	DMJM-HX-0	后驱		后驱
24	DMJM-HX-2-0	夹送装置		
25	DMJM-HX-3-0	导向装置		
26	DMJM-FZJ-0	放纸机装配		放纸机
27	DMJM-SZJ-0	收纸机装配		收纸机
28	DMJM-CY-0	除油		除油
29	H1086-KJJT-00	开卷卷头		开收卷
30	H1087-SJJT-00	收卷卷头		
31	H1087-TB-00	辅助支撑		
32	H1087-XC-0001	开卷小车		
33	H1087-XC-0002	收卷小车		
34	H1087-XT-00	箱体装配		
35	H1087-YK-00	压辊		