# 太原大明设备装配图纸清单

| 序号 | 图号 | 名称 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGDM-ZBYMJ-A002 | 升降总成 | 220中板 | 主机 |
| 2 | TGDM-ZBYMJ-A003 | 接触辊组件 | | |
| 3 | TGDM-ZBYMJ-A004 | 空转辊组件 | | |
| 4 | TGDM-ZBYMJ-A005 | 比例辊组件 | | |
| 5 | TGDM-ZBYMJ-A006 | 上夹辊组件 | | |
| 6 | TGDM-ZBYMJ-A007 | 下夹辊组件 | | |
| 7 | TGDM-QXJ-0-0 | 清洗机 | | 清洗机 |
| 8 | TGDM-QXJ-5-0 | 下压辊组件 | | |
| 9 | TGDM-QXJ-6-0 | 上压辊组件 | | |
| 10 | TGDM-QXJ-8-0 | 上下毛刷辊组件 | | |
| 11 | TGDM-TMJ-0 | 手动贴膜机 | | 贴膜机 |
| 12 | TGDM-ZDGT1-0 | 自动辊台 | | 自动辊台 |
| 13 | TGDM-ZDGT1-2-0 | 顶升装置 | | |
| 14 | TGDM-ZDGT1-3-0 | 传动电机 | | |
| 15 | TGDM-ZDGT1-4-0 | 夹板装置 | | |
| 16 | TGDM-ZDGT1-5-0 | 对中装置 | | |
| 17 | TGDM-ZDGT1-6-0 | 托辊组件 | | |